





Kurzanleitung ROTAQLEEN Classic (72000 - 72005)

1. Einrichtung

1. Die ROTAQLEEN in den Bürstenadapter der Teleskopstange einklicken
2. Den innenliegenden Schlauch der Teleskopstange mit den Düsen verbinden
3. Den ROTAQLEEN-Stecker mit der Buchse des Anschlusskabels verbinden
4. Das Anschlusskabel in die Kabelclipse an der Stange einhaken



5. Den Schlauch der Teleskopstange mit dem Schlauch der Maschine/Flasche verbinden
6. Das Anschlusskabel mit dem Netzteil/Rucksack/Maschine verbinden



2. Bedienung

- Die Wasserversorgung öffnen
- Die ROTAQLEEN auf die zu reinigende Fläche legen und mit einer Hand die Pole festhalten

Einschalten der ROTAQLEEN

- Die Taste »PUREWATER« kurz drücken, die ROTAQLEEN-Taste leuchtet **grün** oder **türkis**
- ⇒ Die ROTAQLEEN startet in der letzten ausgewählten Laufrichtung



Umschalten der Laufrichtung

- Leuchtet die Steuertaste **grün** läuft die ROTAQLEEN vorwärts
 - Die Taste »ROTAQLEEN« auf der Fernbedienung kurz drücken, die ROTAQLEEN-Taste leuchtet **türkis**
- ⇒ Die ROTAQLEEN wechselt in den Rückwärtslauf



- Leuchtet die Steuertaste **türkis** läuft die ROTAQLEEN rückwärts
 - Die Taste »ROTAQLEEN« auf der Fernbedienung kurz drücken, die ROTAQLEEN-Taste leuchtet **grün**
- ⇒ Die ROTAQLEEN wechselt in den Vorwärtslauf



Ausschalten der ROTAQLEEN

- Die Taste »PUREWATER« kurz drücken, die ROTAQLEEN-Taste leuchtet **blau**
- ⇒ Die ROTAQLEEN stoppt



LEHMANN
GERMAN CLEANING SYSTEMS

Karlhans Lehmann KG, Kranichstraße 2a, DE -17235 Neustrelitz

Homepage: www.qleen.de
Telefon: +49 (0)3981 48850
E-Mail: info@qleen.de