

Bedienungsanleitung LEWI INDOOR- System



Füllen Sie die Flasche mit entmineralisiertem Wasser auf.



Verbinden Sie den Deckel der Flasche mit der Systemeinheit (Blauer Anschluss).



Verbinden Sie den Schlauch der Teleskopstange mit der System Einheit (Goldener Anschluss).



Danach die Elektroeinheit der Teleskopstange mit der Systemeinheit verbinden (Silbener Anschluss).



Microfaser- Mop auf den Halter Kletten.



Drucktaste solange halten, bis Wasser aus dem oberen Schlauchende austritt (siehe nächstes Foto).



Wenn aus dem Schlauch das Wasser ausgetreten ist, mit der Düseneinheit verbinden. Erst dann mit dem Reinigen beginnen.



Ladegerät mit dem System verbinden. Die Ladezeit ist beendet, wenn die Leuchtdiode am Ladegerät von Rot auf Grün wechselt.

Bitte Ladezustandsanzeige beachten:
Rot - nachladen