


QLEEN



PURE WATER CLEANING SYSTEMS

Kurzanleitung PROFI II








1. Anschluss Wasser und Strom


- 1.1 Der **Wassereingang** (Abb. 1) kann wie folgt angeschlossen werden:
 - Mit dem Gardena Adapter über einem Gardena Schlauch an den Hauswasseranschluss und anschließend die Wasserzufuhr des Hauswasseranschlusses öffnen
 - Den Gardena Adapter entfernen und den Ansaugschlauch mit der Maschine verbinden und die Seite mit dem Filter im Wassertank versenken
- 1.2 Für den Netzbetrieb den **Netzanschluss** (Abb. 1) mit der Steckdose verbinden
- 1.3 Den Schlauch auf die benötigte Länge ausrollen und mit dem kurzen Verbindungsschlauch der an der Trommel befestigt ist, den **Anschluss für den schwarzen Schlauch** (Abb. 1) mit dem Trommeleingang verbinden
- 1.4 Die Maschine mit  einschalten ⇒ Taste leuchtet **grün** bei Akkubetrieb und **türkis** bei Netzbetrieb
- 1.5 Zeigt die **Akkuanzeige** (Abb. 5) **rot** an und die Maschine springt nicht an muss der Akku geladen werden, siehe Kapitel 9. Akku laden






2. Entlüften

- 2.1 Den **Entlüftungshahn** (Abb. 1) öffnen
- 2.2 Mit der Taste  (aus ⇒ **grün**) einschalten und warten bis gleichmäßig Wasser aus dem Entlüftungsschlauch unter der Maschine kommt
- 2.3 Mit der Taste  (**grün** ⇒ aus) ausschalten
- 2.4 Den **Ansaugschlauch für die Reinigungslösung** (Abb. 1) in den Reinigungsmittelbehälter geben
- 2.5 Den **Dosierpumpenregler** (Abb. 2) auf 100% stellen
- 2.6 Mit der Taste  (aus ⇒ **grün/türkis**) einschalten und warten bis die Taste  durchgehend **grün** leuchtet
- 2.7 Mit der Taste  (**grün** ⇒ aus) ausschalten
- 2.8 Den Schlauch an der Stange und am Bürstenbogen oder der ROTAQLEEN befestigen, Kabel für die ROTAQLEEN mit der **ROTAQLEEN Buchse** (Abb. 1) und der ROTAQLEEN verbinden
- 2.9 Die Maschine ist betriebsbereit

3. Reinigen mit Reinwasser





- 3.1 Mit der Taste  (aus ⇒ **grün**) die Maschine einschalten
- 3.2 Nach kurzer Zeit kommt das Reinwasser über den blauen Schlauch aus den Düsen

4. Reinigen mit Reinigungslösung



- 4.1 Mit der Taste  (aus ⇒ **grün**) die Maschine einschalten, sollte die Taste  **türkis** leuchten ist der **Dosierpumpenregler** (Abb. 2) auf 0 % eingestellt und muss hoch geregelt werden  (**türkis** ⇒ **grün**)
- 4.2 Nach kurzer Zeit kommt die Reinigungsmittellösung über den schwarzen Schlauch aus den Düsen

- 4.3 Die Dosiermenge wird mit dem **Dosierpumpenregler (Abb. 2)** eingestellt
- 4.4 Mit dem **Wasserdurchflussregler (Abb. 1)** kann die Gesamtmenge der Reinigungslösung eingestellt werden, bei einer Verringerung der Gesamtmenge erhöht sich die Konzentration der Lösung

5. Reinigen mit Leitungswasser

- 5.1 Die Taste  (aus / grün ⇒ türkis) für 2 Sekunden drücken, durch den blauen Schlauch kommt nur Leitungswasser
- 5.2 Zum umschalten auf Reinwasser die Taste  (aus / türkis ⇒ grün) erneut 2 Sekunden lang drücken
- 5.3 Die Taste  (aus / grün ⇒ türkis) für 2 Sekunden drücken, die Dosierpumpe wird ausgeschaltet und durch den schwarzen Schlauch kommt nur Leitungswasser
- 5.4 Zum wieder einschalten der Dosierpumpe 2 Sekunden die Taste  (aus / türkis ⇒ grün) drücken


6. Steuerung der ROTAQLEEN

- 6.1 Die ROTAQLEEN startet automatisch im Vorwärts-Betrieb oder letzter ausgewählter Richtung, wenn Rein-/Leitungswasser und/oder Reinigungslösung/Leitungswasser eingeschaltet wird
- 6.2 Für einen Richtungswechsel der ROTAQLEEN die Taste  (grün ⇒ türkis) und für zurück  (türkis ⇒ grün) drücken





Hinweis: Die Maschine kann parallel mit der Fernbedienung auf die gleich Weise gesteuert werden

7. Messgerät für die Wasserqualität und Wasseruhr


- 7.1 Das **Messgerät für die Wasserqualität (Abb. 3)** zeigt die Temperatur und die Qualität des Rein-/Leitungswasser für den blauen Schlauch an
- 7.2 Wir empfehlen bei einem Wert von 50 µS das Granulat zu wechseln
- 7.3 Der **Wasseruhr (Abb.3)** misst die Menge des erzeugten Reinwassers



8. Nach der Reinigung

- 8.1 Die Maschine mit der Taste  (grün / türkis ⇒ aus) und/oder  (grün / türkis ⇒ aus) ausschalten
- 8.2 Wurde Reinigungsmittel verwendet:
- Den **Ansaugschlauch für Reinigungsmittel (Abb. 1)** in Leitungswasser geben
 - Den **Dosierpumpenregler (Abb. 2)** auf 100% stellen
 - Mit der Taste  (aus ⇒ grün) einschalten und die Dosierpumpe für 2 min spülen
 - Danach die Maschine mit der Taste  (grün ⇒ aus) ausschalten
- 8.3 **Netzanschluss (Abb. 1)** trennen, Wasserzufuhr schließen und Verbindung trennen
- 8.4 Den **Anschluss für den schwarzen Schlauch (Abb. 1)** entfernen, aufrollen des Schlauches

9. Akku Laden

- 9.1 Den **Netzanschluss (Abb. 1)** mit der Steckdose verbinden
- 9.2 Die Maschine muss zum Laden ausgeschaltet oder im Netzbetrieb laufen  (aus oder türkis)
- 9.3 Die **Ladeanzeige (Abb. 5)** leuchte nach kurzer Zeit **rot**, wechselt im Ladeverlauf zu **gelb** und dann **grün** ⇒ das Laden des Akkus ist abgeschlossen

Karlhans Lehmann KG, Kranichstraße 2a, DE -17235 Neustrelitz

Homepage: www.qleen.de
 Telefon: **+49 (0)3981 48850**
 E-Mail: info@qleen.de